



AMELİYAT MASASI ÖRTME HAZIRLAMA VE BİTİRME TALİMATI

Doküman No	AML.TL.08
Yayın Tarihi	01.07.2009
Rev. No	00
Rev. Tarihi	-
Sayfa No	3/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1.AMAÇ

Temel asepsi kuralları doğrultusunda, standart ameliyat masası hazırlamak, örtmek, masadaki tüm malzemeleri korumak ve operasyonu doğru eksiksiz ekipmanla kolaylaştırmak için yöntemleri tanımlamaktır.

2.KAPSAM

Hemşire ve yardımcı sağlık personeli eşliğinde scrub hemşirenin aseptik kurallara uygun olarak yıkanması, giyinmesi, operasyon masasının hazırlanması, ameliyat bitiminde malzemelerin sterilizasyona hazırlanması işlemlerini, Scrub hemşire ve, yardımcı sağlık personeli, tüm cerrahi branş hekimleri.

kapsar.

3.TANIMLAR

Özel bir tanım yoktur.

4. UYGULAMA

4.1. KULLANILAN CİHAZ / MALZEMELER

- Steril bohça
- Steril eldiven
- Bohça masası
- Mayo masası
- Sarf malzemeler
- Antiseptik solüsyon

4.2.Hazırlık

4.2.1.Sirküle hemşire büyük masa üzerinde duran ameliyat bohçasının üzerindeki sterilizasyon bantının sterilizasyon tarihini kontrol eder, çıkartır ve cerrahi aseptik tekniğe göre bohçanın ilk katını, sırasıyla bohçanın kendisinden uzak olan kısmını, sonra yan kısımları en sonda kendisine yakın olan uçundan tutarak örtüyü kendine ve hiçbir yere dokundurmadan Steril Malzeme Kullanım Güvenliği Talimatı'na uygun olarak açar.

4.2.2.Diğer ekip üyelerinin bohçaya dokunmamalarını sağlar.

4.2.3.Scrub hemşire Ei Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı'na göre ellerini yıkar.

4.2.4. Steril bohça sirküle hemşire steril bohçayı Steril Malzeme Kullanım Güvenliği Talimatı'na göre açar.

4.2.5.Scrub(steril) hemşire yıkanma işlemini bitirdikten sonra operasyon odasına girer, ellerini steril kompresle kurular.

4.2.6.Scrub(steril) hemşire gömleğini ve eldivenlerini giyer.

4.2.7.Kullanılacak setler ve diğer malzemeler sirküle hemşire yada yardımcı personel tarafından scrub hemşireye açılır. Tüm indikatörler Set Spanç Sayım Formu'na kaydeder.

4.2.8.Sirküle hemşireyada yardımcı personel tarafından, cerrahi set konteynirinin kapağı cerrahi aseptik tekniğe uygun olarak açılır, scrub hemşire tarafından konteynirin içindeki indikatör kontrol edilir.

Doküman No	AML.TL.08
Yayın Tarihi	01.07.2009
Rev. No	00
Rev. Tarihi	-
Sayfa No	3/2

4.2.9.İndikatör uygunsa, aseptik tekniğe göre konteynir içindeki alet sepeti masaya alınır ve uygun şekilde masasına yerleştirilir.

4.2.10.Kullanılacak tüm malzemeler düzgün bir şekilde masaya yerleştirilir.

4.3.Mayo Masası Hazırlanması

4.3.1.Scrub hemşire tarafından mayo masa örtüsü büyük bohça içerisinde alınır.

4.3.2.Mayo masa örtüsünün katlanmış kısmının içinden tutularak örtü mayo masasına geçirilir

4.3.3.Sirküle hemşire tarafından katlanmış kısmın dış kısmından tutularak çekilir, masanın ayağına doğru indirilerek scrub hemşireye yardımcı olunur ve mayo masası steril bir şekilde giydirilir.

4.3.4.Mayo masa örtüsü üzerine suyu geçirmeyen örtü örtülür.

4.3.5.Suyu geçirmeyen örtü üzerine tekrar yeni bir steril yeşil örtü örtülür.

4.3.6.Tüm malzemeler sayılarak masaya alınır ve sayım sonucu Set Spanç Sayım Formu "na kaydedilir.

4.3.7.Mayo masası üzerine alınan delici materyallerin (atravmatik sütür, serbest iğne vb.) örtüyü delmemesi için künt kısımlar masaya temas edecek şekilde konur.

4.3.8.Kullanılacak aletler mayo masası üzerine düzgün şekilde yerleştirilir.

4.4.Hastayı Boyama ve Örtme İşlemi

4.4.1.Kullanılacak antiseptik solüsyon tarihi sirküle hemşire tarafından kontrol edilir, tarihi geçen solüsyonlar kullanılmaz.

4.4.2.Cerrah veya cerrahın isteği doğrultusunda scrub hemşire, steril koşullarda hastanın insizyon bölgesini merkezden dışa doğru steril tase konan antiseptik solüsyonla boyar.

4.4.3.Ameliyatın türüne göre örtme işlemi scrub hemşire ve cerrah ile beraber yapılır. Cerrahın istediği örtüler scrub hemşire tarafından verilir. Örtme işlemi sırasında sadece insizyon bölgesi açıkta bırakılır ve örtülerin düşmemesi için çamaşır klampı kullanılır.

4.4.4.Hastanın açıkta kalan kısmı varsa, sirküle hemşire/ yardımcı personel tarafından temin edilen yedek steril örtülerle hasta örtülür.

4.4.5.Örtme işlemi sırasında yeşil örtü kontamine olmuşsa veya üzerinde delik varsa kesinlikle kullanılmaz.

4.4.6.Sirküle hemşire/yardımcı personel tarafından, aspiratör ve koter bağlantıları sağlanır. Cerrahın istediği cihazların bağlantıları yine sirküle hemşire tarafından sağlanır.

4.4.7.Yardımcı sağlık personeli bu esnada oda düzenini sağlar malzeme temini ve cihaz bağlantılarında sirküle hemşireye yardım eder.

4.4.8.Cihaz bağlantılarında veya cihazda bir sorun çıktığı zaman sirküle hemşire sorumlu hemşireye haber verir.

4.5.İşlem Sonrası

4.5.1.Vaka bitince kirli yeşiller ve tıbbi atıklar ayrılır. Ameliyathane Temizlik Talimatı ve Atık Yönetimi Prosedürü uygulanır.

4.5.2.Tüm delici ve kesici materyaller Kesici ve Sivri Uçlu Aletlerin Toplanması Talimatı' na uygun toplanır.

4.5.3.Tüm cerrahi setler scrub hemşire tarafından sterilizasyon işlemi gerçekleştirir.

4.5.4.Kayıp bir alet varsa tüm kirli yeşiller ve çöpler alet bulununcaya kadar araştırılır.

4.5.5.Bozuk aletler sorumlu hemşireye bildirilir.

4.5.6.Kullanılan tüm sarf malzemeler sirküle hemşire tarafından Ameliyatta Kullanılan İlaç-Sarf Malzeme Formu'na kaydedilir ve scrub hemşire tarafından kontrolü yapılarak ameliyathane sorumlusuna teslim edilir.



AMELİYAT MASASI ÖRTME HAZIRLAMA VE BİTİRME TALİMATI

Doküman No	AML.TL.08
Yayın Tarihi	01.07.2009
Rev. No	00
Rev. Tarihi	-
Sayfa No	3/3

5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR.

AML.TL.12 Steril Malzeme Kullanım Güvenliği Talimatı

ENF.TL.02 El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı

AML.TL.20 Ameliyathane Temizlik Talimatı

ATK.PR.01 Atık Yönetimi Prosedürü

ATK.TL.04 Kesici ve Sivri Uçlu Aletlerin Toplanması Talimatı

AML.FR.04 Ameliyatta Kullanılan İlaç – Sarf Malzeme Formu

AML.FR.03 Set Spanç Sayım Formu