

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

## 1. AMAÇ

Asepsi kurallarını standardize ederek, pratik uygulamada yol göstermek için yöntem belirlemek ve olası kontaminasyon riskini ortadan kaldırmaktır.

## 2. KAPSAM

Asepsi konusunda dikkat edilmesi gereken hususları, Tüm Çevre Hastanesi çalışanlarını kapsar.

## 3.TANIMLAR

Steril: Tüm mikroorganizmalardan arındırılmış olan.

Sterilizasyon: Herhangi bir nesnenin, vejetatif ve spor şekilleri de dahil olmak üzere tüm mikroorganizmalardan arındırılma süreci.

Kontaminasyon: Canlı ya da cansız yüzeylerin mikroorganizmalarla kirlenmesi.

Asepsi: Enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların alan dışında tutulması.

Aseptik Teknik: Asepsi uygulaması için kullanılan tekniktir. 2'ye ayrılır.

- Medikal (Tıbbi) Asepsi
- Cerrahi Asepsi

Steril Alan: Steril çalışılan yer demektir. Bir masa üzerine steril örtü konulur ve steril paket temiz bir masa veya zemin üzerinde kontamine edilmeden açılır.

Medikal Asepsi: Hastalardaki patojen etkenlerin çevreye yayılımını önlemek için kullanılan işlemler dizisidir.

MEDİKAL ASEPSİ	CERRAHİ ASEPSİ
Patojen mikroorganizmaların bir kişiden veya bir yerden yayılmasını önlemektir. Mikroorganizmaların dış çevreden sahaya yayılması önlenir.	Çevrenin ve aletlerin tüm mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. Dış çevreden sahaya, sahadan dış çevreye bulaşın engellenmesi için alınan önlemlerdir.
Temiz teknik de denir.	Steril teknik de denir .
Temiz-kirli kavramları geçerlidir.	Steril-non steril kavramları geçerlidir
Günlük hayatta veya hastaya bakım verirken uygulayacağımız; el yıkama,kirli ile temiz ayırımı gibi teknikleri içerir.	Tüm ameliyatlarda, doğumhanede, enjeksiyonlarda ve tüm invaziv işlemlerde steril malzeme kullanım tekniklerini içerir.
Enfeksiyonlu hastanın izole edildiği birim kontamine alandır	Ameliyat bölgesi ve yara steril alandır
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon her iki asepsi tipinde de uygulanan tekniklerdir	Ancak sterilizasyon cerrahi asepsinin ayrılmaz parçasıdır
Enfekte sınır içindeki her şey kirlidir. Dezenfekte edilmeden temiz alana eşya çıkarılmaz.	Steril malzemeye steril olmayan bir malzeme ile temas ederse, nonsteril kabul edilir.
Çalışanı korumak için temiz gömlek giyilir.	Steril alanı korumak için gömlek giyilir.

## 4. UYGULAMA

4.1. Medikal (Tıbbi) ve Cerrahi Asepsi kavramlarının farklılığına uygun olarak davranılır.

4.2. Ameliyathanede Aseptik Teknik Prensipleri;

	<b>ASEPSİ TALİMATI</b>	Doküman No	ENF.TL.03
		Yayın Tarihi	01.08.2009
		Rev. No	00
		Rev. Tarihi	-
		Sayfa No	2/2

- 4.2.1.Ameliyathane hemşiresinin konu hakkında eğitimidir.
- 4.2.2.Hangi alan ve malzemenin steril olarak kabul edildiğinin net ayrımı bilinir.
- 4.2.3.Steril malzeme açılırken; kendinden uzak kalacak şekilde açmaya dikkat edilir.
- 4.2.4.Steril malzeme ile non-steril malzeme birbirinden uzak tutulur ve ayrı yerlerde depo edilir.
- 4.2.5.Steril malzeme veya alan, belden yukarı gelecek şekilde ve göz önünde bulundurulur.
- 4.2.6.Konuşurken, öksürürken veya hapşururken baş steril alanın aksi yönüne çevrilir.
- 4.2.7.Hiçbir zaman steril alanın üzerinden uzanılmaz.
- 4.2.8.İki steril alan arasından geçilir.
- 4.2.9.Steril alana, steril olmayan herhangi bir şekilde dokunulmaz.
- 4.2.10.Steril alan ile ilgili bir şüphe varsa o alan kontamine kabul edilir.
- 4.2.11.Herhangi bir nedenle kontamine olan bir materyal hemen steril olanıyla değiştirilir.
- 4.2.12.Steril malzemeler üzerlerinde yazılı olan son kullanma tarihlerine kadar kullanılır.
- 4.2.13.Steril malzeme depo edilen yerin; ısısı, nemi ve havalandırması standartlara uygun olur.
- 4.3.14.Malzemenin sterilitesinden şüphe edilmemelidir.
- 4.3.15.Son kullanma tarihi geçmiş olmamalıdır.
- 4.3.16.Paketi yırtılmış veya yıpranmış olmamalıdır.
- 4.3.17.İslenmiş veya nemlenmiş olmamalıdır.
- 4.3.18.Steril olduğunu gösteren indikatör okunabilmelidir.

## 5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

İlgili dokümanı yoktur.